



染色浸透探傷剤

**キズチェッカー**

PRTR  
非該当

有機則  
非該当

特化則  
非該当



作業手順	①洗淨	②浸透	③除去	④現像
使用液	洗淨液	浸透液	洗淨液	現像液
内容	<p>洗淨液</p> <p>検査部の油脂や汚れを除去し、乾燥させる。</p>	<p>浸透液</p> <p>浸透液を塗布して5~10分間放置する。</p>	<p>洗淨液</p> <p>洗淨液を含ませたウエスで余分な浸透液を拭き取る。</p>	<p>現像液</p> <p>現像液をよく振り、均一に塗布、10~30分で欠陥部が赤色で指示される。</p>

**特長**

- あらゆる素材の目に見えない微細な表面欠陥、割れ、ピンホールを容易に見つけ出す染色浸透探傷剤です
- 探傷は洗淨液、浸透液、現像液の3液を使用します
- 洗淨、浸透、除去、現像の作業を経て、欠陥箇所が鮮明な赤い模様として表面に浮かび上がり、傷を正確に発見することができます

**用途**

- 圧延材料(鋼板、棒鋼、鋼管)鍛造品、鋳造品、溶接部、プラスチック※、陶磁器、セラミックス、ガラスなどの表面検査 ※使用前に確認が必要となる場合があります

型式	品名	内容量	入数	希望小売価格(円・税抜)	備考
GSKCC420	キズチェッカー洗淨液	420ml	48本 (12本x4箱)	590	危険等級Ⅱ 第4類第1石油類 225ml
GSKCP420	キズチェッカー浸透液			900	危険等級Ⅲ 第4類第3石油類 223ml
GSKCD420	キズチェッカー現像液			850	危険等級Ⅱ 第4類第1石油類 205ml